

ボタン説明



ボタン	説明
	音量を調節するときに使います。
	フォトフレームを開始したり、終了するときに使います。
	通話を保留するときに使います。 別売の子機を呼び出すときに使います。
	電話をかけるときに使います。 通話中、着信中、電話をかけるとき、利用できないサービスが表示されているときなどに点灯します。
	メモ帳画面を開きます。
	電話帳の新規登録や発信履歴、着信履歴から電話帳に登録するときに使います。
	機能の設定をするときに使います。
	電話帳の相手を選ぶときに使います。
	着信履歴を確認するときに使います。
	発信履歴を確認するときに使います。
	機能の設定をするときに使います。 すぐに発信するときに使います。
	トップ画面に戻すときに使います。
	留守番電話の設定や解除をするときに使います。 留守番電話に設定すると点滅します。
	録音された用件を聞くときに使います。 未再生の用件があると点滅し、再生すると点灯します。
	ハンズフリーで通話するときに使います。