

テレビ電話をかける

1 受話器を上げます。

※ ハンドフリー通話を行うときは
[ハンドフリー]ボタンを押します。



2 かけたい番号を押します。



3 相手が電話に出ると通話 できます。



4 切るときは受話器を下 ろします。

※ ハンドフリー通話を行うときは
[ハンドフリー]ボタンを押します。



テレビ電話をうける

電話がかかってきたら、
受話器を取り上げます。

※ ハンドフリー通話を行うときは
[ハンドフリー]ボタンを押します。

