

各部の名前とはたらき



項 目	説 明
①受話器	通話をするときに使います。
②受話口	通話の相手の声が聞こえます。
③送話口	通話をするときに使います。 ※指や頬などでふさがないようにご注意ください。
④フックスイッチ	通話をするときに使います。
⑤カメラ	自分側の映像を撮影します。
⑥電源ランプ	電源が入っているときに緑色に点灯します。
⑦液晶ディスプレイ (タッチパネル)	・テレビ電話の映像を表示します。 ・付属のタッチペンで画面上のボタンを操作します。
⑧タッチペン収納部	タッチペンを紛失ないように収納します。