

簡易放送 かんたんマニュアル

簡易放送は、区長さん宅などに設置された簡易放送機能内蔵の情報告知端末機からのみ利用できる機能です。一般の情報告知端末機では、トップ画面の右上に放送ボタンが表示されません。

手順1 放送の準備をする



トップ画面の右上にある**放送** ボタンをタッチします。



録画面が表示されます。

手順2 録画する



録画開始 ボタンをタッチすると、チャイムが鳴ります。

録画時間 最大3分



画面に自分の姿が映ったら話し始めてください。終わったら**録画終了** ボタンをタッチしてください。

録画するときの注意点

- ◎告知端末から少し離れ(約30cmが目安)(※1)、録画面面に肩が映るように(※2)してください。
- ◎普通に会話するときの声の大きさを目安にして話して(※3)ください。



※ 告知端末に近づきすぎたり、あまり大きな声で話したりすると配信されたお知らせの音声
が音割れを起こす場合があります。

手順3 録画内容を確認する



録画確認 ボタンをタッチすると録画した内容が再生されます。

●録画内容を撮り直すとき



取り消し ボタンをタッチすると手順2の画面に戻りますので、初めから撮り直してください。

手順4 放送する



ただちに放送 ボタンをタッチすると操作終了後すぐに放送されます。



このような画面になれば完了です。
戻る ボタンをタッチしてください。

※ 通常、使用することはありません。

こんなときは・・・

●録画が開始されない

録画開始ボタンをタッチした後、「現在放送が込み合っております。・・・」という音声が出る場合があります。

💡 対処方法

画面に出てくる「戻る」ボタンをタッチして下さい。手順2の画面に戻ります。その後少し時間をおいて、もう一度録画をしてください。