


情報告知端末機内蔵の有線電話帳から テレビ電話をかける

<村松公民館（アイリスの館）にかける場合を例に、説明します>

- 1 **[有線電話帳]** バナー
をタッチします。



- 2 かけたい**分類**をタッ
チします。



- 3 かけたい**番号**をタッ
チします。

タッチペンで画面に触れたまま下から上へ移動(スクロール)させると隠れている部分が表示されます。

The screenshot shows a list of public facilities. A blue hand icon points to the entry for '村松公民館(アイリスの館)'. The list is as follows:

利用者・施設名	地区名	有線電話番号
村松公民館(アイリスの館)	村松	51-5100
第一分団村松部消防機庫	村松	51-5101
村松原久保地区公民館	村松	51-5102
村松東地区公民館	村松	51-5103
村松中地区公民館	村松	51-5104
村松西地区公民館	村松	51-5105
中挟公民館	中挟	51-5106
殿戸区コミュニティセンター	殿戸	51-5107
義民の郷ふれあいセンター	青木	51-5108
沓掛コミュニティセンター	沓掛	51-5109
沓掛温泉共同浴場小倉の湯	沓掛	49-1126
当郷区公民館	当郷	51-5110
当郷第五実行集会所	当郷	51-5111

- 4 **[はい]**をタッチする
と呼び出しを開始し
ます。

